



Termómetro máxima y mínima digital
Μακ-μιν digital thermometer
Thermomètre max-min digital
Termômetro máxima e mínima digital
Ψηφιακό θερμοόμετρο μέγ. - ελάχ.
Maksimum ve Minimumlu Civa Göstergeli
Termometere

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALAÇÃO /
INSTALLATION / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / MONTAJ

Fijar el termómetro a la pared protegido del sol directo.
Hung the thermometer on the wall protected from direct sun.
Acrochez le thermomètre sur le mur protégé du soleil direct.
Fixar o termómetro na parede protegido do sol directo.
Κρεμάστε το θερμοόμετρο στον τοίχο μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Termometreyi duğrudan güneş iziğindan korunan duvara takın.

MODO DE EMPLEO / HOW TO USE / MODE D'EMPLOI /
MODO DE EMPLEO / ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΗΥΛΛΑΝΙΜ ΞΕΚΛΙ

El Termometro marca en una doble escala °C y °F.
Las máximas y mínimas quedan registradas en la pantalla .
Para empezar a registrar presionar el boton "RESET".
Presionar el botón C/F para cambiar las unidades de medida de °C a °F y viceversa .

The thermometre has a dual scale in °C and °F.
The maximum and minimum temperatures are recordered in the digital display.
To start recording press the RESET button.
Press the C/F button to switch from °C to °F.

Le thermomètre a une double escale pour °C et °F
Les maximal et minimal températures sont enregistrées sur l'écran digital.
Pour démarrer l'enregistrement appuyer sur la touche "RESET"
Appuyer la touche C/F pour changer de °C à °F et vice-versa

O termómetro marca em uma dupla escala °C e °F.
As máximas e mínimas ficam registradas na tela.
Para iniciar o registro pressionar o botão "RESET".
Para trocar as unidades de medida de °C a °F e vice-versa.

To θερμοόμετρο δείχνει σε διπλή κλίμακα °C και °F
Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές μένουν καταγεγραμμένες στην οθόνη.
Για να ξεκινήσετε να καταγράφετε πιάστε το κουμπί "RESET".
Πιάστε το κουμπί C/F για να αλλάξετε την κλίμακα από °C σε °F και αντίστροφα.

Termometre çift ölçekle gösterim yapar: °C ve °F.
En yüksek ve en düşük noktalar ekranda işaretlidir.
Ölçüme başlamak için "RESET" düğmesine basın.
Ölçü birimini °C'tan °F'a veya tersi yönde değiştirmek için C/F düğmesine basın

Pila AAA de 1,5V no incluida.
AAA 1,5V battery not included.
Batterie AAA de 1,5V non fournie.
Pilha AAA de 1,5 não incluida.
Μπαταρία AAA των 1,5V, δεν περιέχεται.
1.5 V AAA pil dahil değildir.



Σin mercurio
Mercury free
sans mercure
sem mercúrio
Χωρίς υδράργυρο
Hayir civa



WWW.JARDINYNATURA.ES
Designed by J&N in Barcelona
Made in P.R.C.

JARDÍN Y NATURA
OUTDOOR & GARDEN PRODUCTS S.L.
OPTICA S/N · Pol. Ind. Santa Rita
08755 Barcelona · SPAIN · CIF B64007230

